Procedimiento de montaje para acometidas ECAM Connect de montaje en campo para aplicaciones IP68

Montaje del conector ECAM Connect sobre el cable CAR de Optral.

Utilice el Kit ECAM C1 IP68 Cable Optral CAR/r100 D4,2 mm junto con los elementos de montaje estándar para el conector ECAM Connect de montaje en campo. Retire las arandelas plateadas del kit ECAM Connect y reserve el resto de piezas (incluida la espuma)

Realice la siguiente secuencia de montaje:

Siga las instrucciones y recomendaciones de montaje específicas para el cable CAR de Optral.

Antes de cerrar la funda ECAM Connect inserte la espuma en la carcasa ECAM Connect y rosque el cuerpo intermedio hasta que haga tope.

Inserte la primera arandela dorada en el cuerpo intermedio ECAM Connect y rellene con la vaselina incluida en el kit IP68

Introduzca la junta del kit IP 68 y la siguiente arandela.

Rosque totalmente el manguito ECAM Connect. Compruebe que se mueve el conector TLC dentro de la funda ECAM.

Esta información ha sido generada por el departamento técnico de CMD de 3M España, S.L.